Paraspigoli protezione rifrangente in gomma dura per angoli giallo e nero 8057190339610

Paraspigoli in gomma giallo/nero con catarifrangenti (confezione 2 pezzi)

Paraspigoli in gomma riciclata piena da installare su colonne e ingressi di edifici per proteggerli dai piccoli danni causati dai veicoli in transito. Il colore brillante e i catarifrangenti autoadesivi segnalano efficacemente l'ostacolo ai conducenti, riducendo la possibilità di incidenti e i costi di riparazione di veicoli e strutture.

CARATTERISTICHE

Materiale	**Gomma riciclata piena (da pneumatici auto riciclati)**
Segnalazione	**Catarifrangenti autoadesivi**
Versioni	**Disponibile in più versioni, tra cui confezione da 2 pezzi con materiale di fissaggio (viti e tasselli)**
Comportamento al fuoco	**Non autoestinguente**
Materiali riciclabili	**Gomma, acciaio, PE (prodotto, fissaggi e imballo)**
Conformità	**Direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti; non soggetto a direttive specifiche per la marcatura CE**
Origine	**Prodotto in Cina (RPC)**

ATTREZZATURA NECESSARIA ALL'INSTALLAZIONE

Attrezzi	**Occhiali di sicurezza, trapano a percussione, punta da 8 mm, punta piccola (3-5 mm), cacciavite (Phillips o Pozidriv), martello**

APPLICAZIONI

- Protezione di colonne
- Protezione degli spigoli agli ingressi degli edifici

ISTRUZIONI D'USO

- Le istruzioni si riferiscono alla versione con materiale di fissaggio; con fissaggi propri usare gli attrezzi corrispondenti.
- Se è la prima installazione, leggere attentamente il manuale prima di procedere, senza fretta.
- Verifiche preliminari: assicurarsi che l'area sia adeguata alle dimensioni del prodotto e che l'installazione sia sicura e agevole; verificare di avere tutta l'attrezzatura necessaria, in buone condizioni e conforme alle norme di sicurezza.
- Alla consegna controllare che l'imballo sia integro; in caso contrario contattare il punto vendita.
- Tracciatura: posizionare il prodotto nella posizione definitiva e segnare i punti di fissaggio con il trapano e una punta piccola (da 3 a 5 mm).
- Foratura: forare la struttura con punta da 8 mm.
- Montaggio: inserire i tasselli e serrare le viti con il cacciavite.
- Manutenzione: controllare periodicamente le viti e serrarle se necessario; controllare i catarifrangenti autoadesivi e sostituirli se danneggiati.

I dati riportati sono valori tipici del materiale, ottenuti in condizioni di prova standard: non costituiscono specifica né garanzia. Verificare sempre l'idoneità del prodotto all'impiego previsto con una prova preliminare.

NOTE

- Verificare che installazione e uso siano conformi alla normativa locale vigente.
- Non utilizzare il prodotto per applicazioni o in condizioni diverse da quelle descritte.
- Sostituire il paraspigoli se danneggiato al punto da non poter essere fissato adeguatamente.
- Smaltimento: conferire i materiali a centri di riciclo autorizzati.
- Garanzia di 2 anni dalla data di acquisto per difetti di fabbricazione, materiale o processo produttivo; esclusi uso non conforme, uso improprio o mancato rispetto delle istruzioni di installazione, normale usura, eventi naturali o vandalismo, urti di veicoli, esposizione ad ambienti corrosivi o molto salini. Risarcimento massimo limitato al valore del prodotto.
- Il produttore si riserva il diritto di modificare e migliorare il prodotto senza preavviso.

I dati riportati sono valori tipici del materiale, ottenuti in condizioni di prova standard: non costituiscono specifica né garanzia. Verificare sempre l'idoneità del prodotto all'impiego previsto con una prova preliminare.